



**MANUAL DE PROPIETARIO / OWNER'S MANUAL / MANUEL DU PROPRIÉTAIRE**

[www.vertigomotors.com](http://www.vertigomotors.com)



i Enhorabuena por su elección !

**Queremos darle la bienvenida a Vertigo Motors y compartir con usted nuestra experiencia y pasión por el trial, el diseño, la técnica, la innovación y la investigación.**

Vertigo nace de la inquietud de evolucionar las motos de trial para llevarlas al siguiente nivel.

En Vertigo soñamos cual sería la moto ideal para la práctica de nuestra pasión, sin distinciones entre aficionados o profesionales, una moto revolucionaria pensada para usted.

Desde ahora usted entra a formar parte de nuestro equipo, integrándose con el mejor equipo técnico, pilotos, apasionados del motor y los mejores profesionales en cada especialidad. Todos con un denominador común: **Pasión y Experiencia**.

En Vertigo, además, queremos ofrecerle la posibilidad de practicar el trial en un área privada reservada (**Noassar**), ubicada en Camprodón dentro del complejo hotelero Hotel Puig-Francó y en el que podrá disfrutar de su pasión por el trial.

Para más información visite la web: [www.puigfranco.es](http://www.puigfranco.es)

Con este manual le proporcionamos los datos, tareas de mantenimiento y reglajes básicos que usted mismo podrá realizar en su nueva Vertigo. Asimismo, en su Concesionario Oficial Vertigo Motors encontrará el equipo de expertos que podrán asesorarle sobre todos los temas relacionados con su motocicleta y sus complementos.

MADE IN EUROPE

Le invitamos a formar parte de nuestra historia y de nuestro éxito.



Vertigo Motors se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en sus modelos sin previo aviso.





·MADE IN EUROPE·

|   |       |
|---|-------|
| <b>Presentación y agradecimiento</b>                  | 03    |
| <b>Simbología utilizada al manual</b>                 | 06    |
| <b>Consejos de seguridad</b>                          | 07    |
| <b>Larga inactividad de la motocicleta</b>            | 08    |
| <b>Identificación de la motocicleta</b>               | 09    |
| <b>Identificación elementos de la motocicleta</b>     | 10-11 |
| <b>Elementos básicos para arrancar la motocicleta</b> | 12-13 |

**Mantenimiento**

|  |       |
|--|-------|
| Manillar                                 | 14    |
| Maneta del freno delantero               | 15    |
| Maneta del embrague                      | 15    |
| Juego de la maneta del freno delantero   | 16    |
| Juego de la maneta del embrague          | 16    |
| Líquido de la maneta del freno delantero | 17    |
| Líquido de la maneta del embrague        | 17    |
| Líquido del freno trasero                | 18    |
| 3 posiciones de embrague                 | 18    |
| Filtro del aire                          | 19    |
| Bujía                                    | 20-21 |
| Mantenimiento de la rejilla del radiador | 21    |
| Líquido refrigerante                     | 22    |
| Pastillas del freno delantero            | 22    |
| Pastillas del freno trasero              | 23    |
| Amortiguación delantera                  | 24    |
| Amortiguador                             | 25-26 |
| Cadena                                   | 27    |
| Neumáticos                               | 28    |
| Aceite del motor                         | 28    |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Lubricado</b>              | 29    |
| <b>Pares de apriete</b>       | 30    |
| <b>Homologación</b>           | 31    |
| <b>Tabla de mantenimiento</b> | 32-33 |
| <b>Datos técnicos</b>         | 34-37 |





### CONSEJO

Con este símbolo queremos darle indicaciones para facilitarle las operaciones de mantenimiento que desee realizar.



### ADVERTENCIA

Con este símbolo queremos avisarle de posibles situaciones de peligro que pueda encontrar en algunas operaciones descritas en este manual.



### PAR DE APRIETE

Con este símbolo le damos información del par d'apriete indicado.

Cualquier operación de mantenimiento que realice, a banda de los consejos o advertencias que se te puedan indicar, utilice siempre el sentido común para no poner en riesgo su integridad física o la de otras personas que le estén ayudando.

MADE IN EUROPE

Antes de la utilización de esta moto familiarícese con ella, sitúe e identifique todos los elementos básicos para la conducción.

Lea atentamente todos y cada uno de los apartados de este manual.


Esta moto ha sido fabricada para uso exclusivo del trial por lo que no podrá llevar a un segundo pasajero.

Realice las operaciones de mantenimiento descritas en este manual y en el momento que se indica para que su moto se mantenga en buen estado el máximo de tiempo posible.

Use equipación adecuada para la práctica del Trial que garantice su integridad (casco, ropa adecuada, protecciones, etc...).

Utilice la moto de forma progresiva hasta alcanzar su máximo rendimiento.

Evite arrancar la moto con el caballlete puesto.



•MADE IN EUROPE•

Es necesario adoptar ciertas medidas para garantizar el buen mantenimiento de la moto en caso de larga inactividad del vehículo:

- Proceder a un limpieza completa de la moto antes de su almacenamiento.
- Reducir la presión de los neumáticos.
- Cubrir la moto con una funda para evitar el polvo y la suciedad.



**IDENTIFICACIÓN CHASIS**

Ante en el siguiente recuadro el número de chasis que encontrará en la pipa de dirección de su moto como se aprecia en la fotografía.

Este número lo necesitará para la solicitud de recambios o en caso de tramitaciones.

NÚMERO DE CHASIS

**IDENTIFICACIÓN MOTOR**

Ante en el siguiente recuadro el número de motor que encontrará en la parte inferior-derecha de su motor como se aprecia en la fotografía.

Este número lo necesitarás para la solicitud de recambios o en caso de tramitaciones.

MADE IN EUROPE

NÚMERO DE MOTOR



## IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS DE LA MOTO

**NITRO**

### VISTA LADO DERECHO

Identifique los siguientes elementos en su moto para familiarizarse con ella antes de la puesta en marcha.



1 Escape

2 Hombre al agua

3 Tapón radiador

4 Palanca de arranque

5 Pedal de freno trasero

6 Disco de freno trasero



## IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS DE LA MOTO

**NITRO**

### VISTA LADO IZQUIERDO

Identifique los siguientes elementos en su moto para familiarizarse con ella antes de la puesta en marcha.



**7** Suspensión delantera

**8** Silencioso

**9** Plato de arrastre

**10** Palanca del cambio

**11** Disco de freno delantero

**12** Llenado depósito de gasolina



#### DEPÓSITO DE GASOLINA

El acceso al depósito de gasolina se encuentra en el centro de la moto.

Gire la anilla (A) hacia la izquierda y tire la tapa hacia atrás para acceder al tapón de llenado.

Utilice siempre gasolina 95oct o 98oct con una mezcla de aceite de 0'75%.

VERTIGO recomienda el uso de aceite GRO PERFORMANCE 2T.



MADE IN EUROPE



Retire cualquier resto de gasolina que haya tenido contacto con componentes de la moto para evitar que sean dañadas.





### SELECCIÓN DE MAPAS MOTOR

Hay disponibles dos opciones de mapa de motor mediante el interruptor situado en la placa de faro delantera:

-Mapa 0: (-○-) Mapa con configuración de potencia estándar.

-Mapa I: (-○-) Mapa suavizado y con diferente gestión de gasolina. Apropiado para rodar en altura y/o con condiciones de poca adherencia.



### PEDAL DE ARRANQUE

La arrancada de la moto se realiza a través del pedal de arranque situado a la derecha de la moto.

Gire el pedal para poder apoyar el pie y empuje hacia abajo enérgicamente.

MADE IN EUROPE

Retire el pie cuando el motor haya arrancado para no dañarlo y retorne el pedal a su posición de plegado.



Accione el pedal de arranque SÓLO con el pie.





## MANILLAR

Ajuste la **inclinación del manillar** que se adapte mejor a su estilo de conducción.

- Afloje los 4 tornillos (A).
- Sitúe el manillar en la posición adecuada para usted.
- Atornille los 4 tornillos (A).



Asegúrese que el manillar está centrado antes de apretar los tornillos.



Apriete los cuatro tornillos de forma cruzada y por igual.  
Le recomendamos que realice un ajuste de los mandos del manillar.



## Ajuste la **distancia del manillar**.

Dispone de 4 posiciones diferentes para adaptar el manillar a su gusto.

Invirtiendo la posición de las bridas de manillar puede acercar o alejar el manillar.




Modificando el anclaje de la brida de manillar a la platina con las dos posiciones disponibles, puede alejar o acercar el manillar.



Debe asegurarse que aprieta los tornillos al par de apriete mostrado en la tabla de aprietes para evitar posibles accidentes.






### MANETA FRENO DELANTERO

Ajuste la posición de la maneta que se adapte mejor a su estilo de conducción.

- Afloje el tornillo (A).
- Incline la maneta hasta una posición adecuada para usted.
- Atornille el tornillo (A).



Apriete los dos tornillos por igual.




### MANETA DEL EMBRAGUE

Ajuste la posición de la maneta del embrague que se adapte mejor a su estilo de conducción.

- Afloje el tornillo (A).
- Incline la maneta hasta una posición adecuada para usted.
- Atornille el tornillo (A).



Apriete los dos tornillos por igual.



### JUEGO DE LA MANETA FRENO DELANTERO

La maneta del freno delantero debe tener un juego mínimo sin actuar. Realice los siguientes pasos para mantener esta tolerancia.

- Ajuste el juego libre con el eje roscado interior (A).



La tolerancia debe estar entre 2 y 3mm.



### JUEGO DE LA MANETA DEL EMBRAGUE

La maneta del embrague debe tener un juego mínimo sin actuar. Realice los siguientes pasos para mantener esta tolerancia.

- Ajuste el juego libre con el eje roscado interior (A).

MADE IN EUROPE



La tolerancia debe estar entre 2 y 3mm.





### LÍQUIDO DEL FRENO DELANTERO

El depósito del líquido de freno delantero incorpora una mirilla (A) para poder verificar el nivel del líquido.

Siempre se debe ver líquido en la mirilla para garantizar nivel óptimo del líquido de freno delantero.

Tipo de líquido de freno: GRO BRAKE FLUID DOT-4.



Retire cualquier resto de líquido que haya tenido contacto con componentes de la moto para evitar que sean dañadas.



Para una substitución total, diríjase a un concesionario oficial Vertigo.



### LÍQUIDO MANETA DEL EMBRAGUE

Para comprobar el nivel del líquido de la maneta debe retirar la tapa y el fuelle del depósito.

Compruebe que el nivel de aceite hasta la mitad del depósito yrellénelo si está por debajo.

MADE IN EUROPE

Tipo de líquido del embrague: Aceite mineral GRO ULTRA 5



Retire cualquier resto de líquido que haya tenido contacto con componentes de la moto para evitar que sean dañadas.



Para una substitución total, diríjase a un concesionario oficial Vertigo.





### LÍQUIDO DEL FRENO TRASERO


El depósito del líquido de freno trasero incorpora una mirilla (A) para poder verificar el nivel del líquido.

Siempre se debe ver líquido en la mirilla para garantizar nivel óptimo del líquido de freno trasero.

Tipo de líquido de freno: GRO BRAKE FLUID DOT-4.



Para una substitución total,  
diríjase a un concesionario oficial Vertigo.



### 3 POSICIONES DE EMBRAGUE

Con el fin de alargar la vida útil del embrague, usted dispone de 3 posiciones diferentes para el tacto del embrague, si el desgaste de los discos provoca deslizamiento, puede mover el aro verde (A) a la posición 2 o 3 para mejorar la reactividad del embrague.

MADE IN EUROPE



Para esta operación, diríjase a un  
concesionario oficial Vertigo.





### FILTRO DEL AIRE

Para acceder al filtro del aire debe retirar la tapa del filtro.

Primero tendrá que abrir la tapa de acceso al depósito de gasolina girando la anilla (A).

A continuación, retirar el tornillo (B) y tirar de la tapa de la caja del filtro hacia arriba.


Para una correcta limpieza utilice agua con detergente y engrase el filtro con aceite especial para filtros de aire.



Si utiliza la moto en zonas con mucho polvo acorte el tiempo de limpieza recomendado en la tabla de mantenimiento.

•MADE IN EUROPE•





### BUJÍA

Para acceder a la bujía retire primero el filtro de aire (ver apartado anterior).

A continuación, retire el tornillo (A) situado en la parte superior.

Tire hacia arriba para retirar la caja del filtro.

**Desconecte el sensor (B).**

Retire la pipa de la bujía.

Con una llave de bujías de 19, desmontar la bujía y substituirla si es necesario.

Proceder inversamente para su montaje.

•MADE IN EUROPE•



Antes de retirar la bujía asegúrese que el motor se ha enfriado.





Verifique a menudo el estado de la bujía para saber si el motor realiza correctamente la combustión.

Tipo de bujía: BPMR6A

Verifique también que la distancia entre el electrodo y el arco debe ser de 0,7 mm.



### MANTENIMIENTO REJILLA DEL RADIADOR

En condiciones adversas de barro o polvo, compruebe que la rejilla y el radiador no quedan obturados por el barro o el polvo dificultando la refrigeración del motor.

MADE IN EUROPE



Si el problema persiste, diríjase a nuestra red de concesionarios para su reparación.





### LÍQUIDO REFRIGERANTE

Retire el tornillo de llenado (A) del líquido refrigerante para comprobar que el nivel es el adecuado.

Capacidad total: 600 ml

Tipo de refrigerante: GRO GCC-50%



Antes de retirar el tornillo de llenado asegúrese que el líquido refrigerante se haya enfriado.

Utilice siempre líquido refrigerante especial -37º.



Par de apriete 4Nm.



Para una substitución total, diríjase a un concesionario oficial Vertigo.



### PASTILLAS DEL FRENO DELANTERO

La pinza de freno delantero permite una visualización del estado de las pastillas de frenado.

Recuerde que para garantizar una correcta frenada las pastillas no deben estar por debajo de 2mm.





### PASTILLAS DEL FRENO TRASERO

La pinza de freno trasero permite una visualización del estado de las pastillas de frenado.

Recuerde que para garantizar una correcta frenada las pastillas no deben estar por debajo de 2mm.



### AMORTIGUACIÓN DELANTERA

La suspensión delantera está formada por dos barras de suspensión. Cada una de ellas son regulables permitiendo así, regular la dureza como la velocidad de absorción y retorno.



BARRA DERECHA (A)

Con el tornillo superior podrá regular la velocidad de absorción y de retorno de la suspensión.

Gire hacia la izquierda para ralentizar o hacia la derecha para acelerar la absorción o retorno de la suspensión.

BARRA IZQUIERDA (B)

Con el tornillo superior podrá regular la precarga del amortiguador.

Gire hacia la izquierda para suavizar o la derecha para endurecer la suspensión.





## AMORTIGUADOR

La amortiguación trasera permite tres tipos de regulación.

- **Regulación de la precarga** del muelle del amortiguador (A).

El amortiguador incorpora dos anillos que le permiten modificar la precarga del muelle del amortiguador. Uno para determinar la posición y otro para fijarla.

- **Regulación de la compresión.**

El acceso a la rueda de regulación está en la parte inferior delantera del basculante.

La rueda púrpura (B) en el amortiguador es el ajustador de compresión. Gire hacia la derecha para una compresión más dura o en sentido contrario una compresión más blanda.

El número máximo de clicks en el ajustador es 24.

MADE IN EUROPE



El amortiguador está regulado para un peso entre 70 y 80 Kgs.



**- Ajuste del rebote (C)**

El ajuste del rebote dispone de 50 "clics" y se encuentra en la parte superior del amortiguador y es regulable mediante un destornillador plano. Girando el tornillo de regulación en sentido horario conseguirá más estabilidad pero perderá tracción, por lo que si desea ganar tracción deberá girar el tornillo en sentido anti-horario.



Manipule con delicadeza los tornillos de regulación, si sobrepasa el límite de regulación puede causar daños severos al amortiguador. Recuerde tomar nota del número de "clics" si modifica el reglaje para así poder volver al reglaje standard si fuera necesario.

•MADE IN EUROPE•





## CADENA

La cadena de transmisión requiere de una atención continua para garantizar su duración y estado óptimo.


En la imagen le indicamos el punto de verificación para un correcto tensado el cual, debe estar sobre los 2 cm de distancia.



El ajuste del tensado deberá realizarlo aflojando la tuerca del eje y haciendo girar el eje de rueda con una llave Allen de 8 hasta conseguir el tensado necesario.

Si sustituye la cadena recuerde que el clip de enganche debe ir colocado en sentido contrario de marcha, como le indicamos en la fotografía (B).

Con una cadena nueva las excéntricas (A) deben colocarse en el punto 9.





### NEUMÁTICOS

Mantenga los neumáticos en buen estado y con la presión adecuada para garantizar una buena adherencia y evitar posibles caídas.

Neumático delantero:

Medida: 1,60 x 21"


Presión: 0,4 bar

Neumático trasero:

Medida: 2,15 x 18"

Presión: 0,3 bar

Moto equipada con neumáticos de categoría especial.



### ACEITE DEL MOTOR

La tapa del cárter derecho incorpora una mirilla para facilitar la comprobación del nivel del aceite del motor.

En la parte superior encontrará el tapón de llenado.

MADE IN EUROPE



Capacidad total: 400 ml

Tipo de aceite: GRO GEAR EXTREM 75W



Para una substitución total,  
diríjase a un concesionario  
oficial Vertigo.



### LUBRICADO

Mantenga limpias y lubricadas las zona que le mostramos a continuación:



Cable de gas



Palanca de arranque



Estríberas



Palanca del freno trasero



Puntera de la palanca del cambio



Cadena

## PARES DE APRIETE



| COMPONENTE                       | APRIETE |
|----------------------------------|---------|
| Semiejes basculante              | 50 Nm   |
| Triángulo de suspensión          | 50 Nm   |
| Eje rueda trasero                | 40 Nm   |
| Disco freno trasero              | 25 Nm   |
| Eje rueda delantero              | 50 Nm   |
| Corona trasera                   | 35 Nm   |
| Bridas manillar                  | 25 Nm   |
| Platinas suspensión              | 12 Nm   |
| Tuerca brida manillar            | 25 Nm   |
| Platina superior a eje dirección | 10 Nm   |
| Esparrago bridas                 | 27 Nm   |
| Pinza freno delantera            | 17 Nm   |
| Soporte guardabarros delantero   | 12 Nm   |
| Bastidor                         | 40 Nm   |

| COMPONENTE          | APRIETE |
|---------------------|---------|
| Estríbos            | 25 Nm   |
| Escape              | 12 Nm   |
| Subchasis delantero | 25 Nm   |
| Protector cárter    | 22 Nm   |
| Soporte estríbos    | 25 Nm   |
| Manetas             | 5 Nm    |
| Tapón radiador      | 4 Nm    |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |

·MA17 Nm IN EUROPE·



Todos los materiales empleados en la fabricación de este vehículo cumplen con la normativa vigente establecida en materia de homologación, incluyendo las piezas específicas que requieren de identificación de homologación.

Les mostramos a continuación los componentes obligatorios para poder circular por la vía pública y que su vehículo de equipar para acudir a la Inspección Técnica de Vehículos:

- Colector de escape catalizado
- Claxon
- Instalación eléctrica
- Retrovisores
- Clausor
- Intermitentes
- Sistema de alumbrado
- Catadióptricos
- Portamatrículas
- Adhesivo identificación del fabricante
- Cuentakilómetros multifunción
- Sonda de velocidad
- Protector salientes
- Sensor bomba de freno delantera
- Sensor bomba de freno trasera



### **AVISO IMPORTANTE:**

Este vehículo se entrega con una serie de piezas adicionales que componen el KIT RACING . Este kit modifica las prestaciones establecidas de la moto y NO está cubierto por la homologación del vehículo.



**TABLA DE MANTENIMIENTO**

| ELEMENTO                      | LIMPIEZA  | COMPROBACIÓN | AJUSTE          | ENGRASE     | SUBSTITUCIÓN | OBSERVACIONES                           |
|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|---|
| Neumáticos                    | -         | periódica    | -               | -           | por desgaste | Comprobar daños y presiones de hinchado |
| Llanta delantera/trasera      | periódica | periódica    | -               | -           | por daños    | Comprobar la tensión de los radios      |
| Sistema de frenado            | periódica | periódica    | si es necesario | -           | por daños    |   |
| Desgaste pastillas de freno   | periódica | periódica    | -               | -           | por desgaste |   |
| Líquido de frenos             | -         | periódica    | -               | -           | 1 año        |   |
| Horquilla suspensión          | -         | periódica    | si es necesario | -           | por daños    |   |
| Aceite horquilla suspensión   | -         | periódica    | -               | -           | 6 meses      |   |
| Amortiguador trasero          | -         | periódica    | si es necesario | -           | por daños    |   |
| Suspensión trasera            | -         | periódica    | -               | cada lavado | por daños    |   |
| Corona y piñón de transmisión | periódica | periódica    | -               | cada lavado | por daños    |   |
| Cadena de transmisión         | periódica | periódica    | si es necesario | cada lavado | por desgaste |   |
| Guía y tensor de cadena       | -         | periódica    | -               | -           | por desgaste |   |
| Bastidor y subchasis          | -         | periódica    | -               | -           | por daños    |   |
| Cojinete de la dirección      | -         | -            | -               | -           | por desgaste | Comprobar juego de la dirección         |



## TABLA DE MANTENIMIENTO



| ELEMENTO                    | LIMPIEZA  | COMPROBACIÓN | AJUSTE          | ENGRASE     | SUBSTITUCIÓN | OBSERVACIONES                                    |
|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--|
| Tornillería y fijaciones    | -         | periódica    | -               | -           | por daños    | Ver manual de pares de apriete                   |
| Sistema de embrague         | -         | periódica    | si es necesario | -           | por desgaste |  |
| Líquido de embrague         | -         | periódica    | -               | -           | 1 año        |  |
| Aceite de transmisión       | -         | periódica    | -               | -           | 6 meses      |  |
| Sistema de refrigeración    | periódica | periódica    | -               | -           | por daños    | Mantener libre de barro el radiador y la rejilla |
| Líquido refrigerante        | -         | periódica    | -               | -           | 1 año        |  |
| Cilindro - culata           | -         | 50 horas     | -               | -           | por desgaste |  |
| Pistón                      | -         | 50 horas     | -               | -           | 100 horas    | 60 horas en uso intensivo de competición         |
| Conexiones eléctricas       | -         | periódica    | -               | cada lavado | por daños    | Limpiar y engrasar conectores                    |
| Cable y mando de acelerador | periódica | periódica    | si es necesario | cada lavado | por daños    | Mantener el cableado libre y engrasado           |
| Filtro de aire              | periódica | periódica    | -               | cada lavado | por daños    | Acortar período en condiciones extremas          |
| Bujía                       | 15 horas  | periódica    | -               | -           | por desgaste |  |
| Circuito de carburante      | -         | periódica    | -               | -           | por daños    | Comprobar fugas                                  |

FRANÇAIS ▶ ENGLISH ▶ ESPAÑOL



## DATOS TÉCNICOS



### DIMENSIONES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Altura asiento       | 680 mm   |
| Longitud total       | 2.010 mm |
| Distancia entre ejes | 1.310 mm |
| Peso                 | 69 kg    |

### RUEDAS

|                            |           |                            |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Rueda delantera            | Neumático | 1,60 x 21" (DUNLOP D803GP) |
|                            | Presión   | 0,4 bar                    |
| Rueda trasera (mecanizada) | Neumático | 2,15 x 18" (DUNLOP D803GP) |
|                            | Presión   | 0,3 bar                    |

MADE IN EUROPE



## DATOS TÉCNICOS



### CHASIS

Tipo Multitubular 25 CrMo4

Basculante Aluminio doble brazo

Suspensión delantera Tech Racing

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | Reglaje   | Ajustable en compresión, extensión y precarga de muelle |
|  | Recorrido | 170 mm  |

Suspensión trasera Amortiguador REIGER 2 vías

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | Reglaje   | Ajustable en compresión, extensión y precarga de muelle |
|  | Recorrido | 170 mm  |

### FRENOS

Delantero Modelo Braktec hidráulico con disco de 185mm

Pinzas 4 pistones

Trasero Modelo Braktec hidráulico con disco FIM de 150mm

Pinzas 2 pistones



## DATOS TÉCNICOS



### CAPACIDADES

|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Combustible          | Tipo      | Gasolina                        |
|                      | Capacidad | 2,3 litros                      |
|                      | Mezcla    | 0,75% aceite GRO PERFORMANCE 2T |
| Líquido refrigerante | Tipo      | GRO GCC-50%                     |
|                      | Capacidad | 600 ml                          |
| Aceite embrague      | Tipo      | Aceite mineral GRO ULTRA 5      |
| Aceite cambio        | Tipo      | GRO GEAR EXTREM 75W             |
|                      | Capacidad | 400 ml                          |
| Líquido frenos       | Tipo      | GRO BRAKE FLUID DOT-4           |

•MADE IN EUROPE•



## DATOS TÉCNICOS



### MOTOR

|                    |                          |                          |                          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cilindrada         | 300 cc EFI               | 247 cc EFI               | 125 cc EFI               |
| Tipo               | 2T Monocilíndrico        | 2T Monocilíndrico        | 2T Monocilíndrico        |
| Refrigeración      | Por agua                 | Por agua                 | Por agua                 |
| Diámetro x carrera | 79 x 60 mm               | 72,5 x 60 mm             | 54 x 54,5 mm             |
| Alimentación       | Alimentación electrónica | Alimentación electrónica | Alimentación electrónica |
| Bujía              | Modelo                   | BPMR6A                   | BPMR6A                   |
|                    | Tolerancia               | 0,7 mm                   | 0,7 mm                   |

### TRANSMISIÓN

|                        |                              |                              |                              |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Embrague               | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio                 | 6 marchas                    | 6 marchas                    | 6 marchas                    |
| Transmisión secundaria | Cadena (10/42z)              | Cadena (10/42z)              | Cadena (9/48z)               |





·MADE IN EUROPE·

Congratulations on your choice !

We would like to welcome you to Vertigo Motors and share with you our experience and passion for trial motorbikes, design, technology, innovation and research.

Vertigo was born out of a desire to see trial motorbikes evolve and to take them to the next level.

At Vertigo we dream about the ideal bike for practising our passion, without distinctions between amateur or professionals, a revolutionary motorbike, designed with you in mind.

Now you have become a part of our team, joining in with the best technical team, riders and motorbike enthusiasts, and the best professionals in each speciality. All with a common denominator: **Passion and Experience**.

In Vertigo, we also offer you the possibility of practising trial riding in a reserved private area (**Noassar**), located in Camprodon within the Puig-Franco Hotel Resort, in which to enjoy your passion for trials.

For further information, visit the website: [www.puigfranco.es](http://www.puigfranco.es)

With this manual we provide the details, maintenance tasks and basic settings that you can apply yourself to your new Vertigo.

Also at your official Vertigo Motors Dealership you will find a team of experts who can advise you on all matters related to your motorcycle and its accessories.

·MADE IN EUROPE·

We invite you to form a part of our history and our success.





|  |       |
|--|-------|
| <b>Presentation and appreciation</b>                 | 39    |
| <b>Symbols</b>                                       | 42    |
| <b>Safety tips</b>                                   | 43    |
| <b>Long periods of inactivity of the machine</b>     | 44    |
| <b>Motorcycle identification</b>                     | 45    |
| <b>Identification of elements of the motorcycle</b>  | 46-47 |
| <b>Basic elements for starting up the motorcycle</b> | 48-49 |
| <b>Maintenance</b>                                   |       |
| Handlebar  | 50    |
| Front brake lever                                    | 51    |
| Clutch lever   | 51    |
| Front brake lever free play                          | 52    |
| Front clutch lever free play                         | 52    |
| Front brake fluid                                    | 53    |
| Clutch lever fluid                                   | 53    |
| Rear brake fluid                                     | 54    |
| 3 clutch positions                                   | 54    |
| Air filter   | 55    |
| Spark plug   | 56-57 |
| Radiator grill maintenance                           | 57    |
| Coolant  | 58    |
| Front brake pads                                     | 58    |
| Rear brake pads                                      | 59    |
| Front suspension                                     | 60    |
| Shock absorber                                       | 61-62 |
| Chain  | 63    |
| Tyres  | 64    |
| Engine oil   | 64    |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Lubrication</b>               | 65    |
| <b>Torque tightness settings</b> | 66    |
| <b>Approval</b>                  | 67    |
| <b>Maintenance table</b>         | 68-69 |
| <b>Technical details</b>         | 70-73 |

MADE IN EUROPE



**TIP**

With this symbol our aim is to provide instructions to aid you in any maintenance operations that you wish to perform.

**WARNING**

With this symbol our aim is to alert you to possible dangerous situations that can be found in some operations described in this manual.

**TIGHTENING TORQUE**

MADE IN EUROPE

With this symbol, our aim is to inform the mandatory tightening torque indicated.

In any maintenance operation you perform, apart from the tips or warnings that may be provided, always use common sense to avoid putting yourself, or other people who may be helping you, in harms way.



Before using this motorcycle make yourself familiar with it, taking time to identify all the basic elements for riding it.

Read each and every one of the sections in this manual carefully.

This motorcycle has been manufactured exclusively for trials riding, as it is not been designed to carry a pillion passenger.

Perform the maintenance operations described in this manual and at the time indicated, so that your remains in good condition as long as possible.

Use equipment suitable for practising trial riding that guarantees your safety (helmet, clothing, protections, etc.).

Use the motorcycle progressively until its maximum performance is attained.


Avoid starting the motorcycle with the stand down.

•MADE IN EUROPE•



Certain measures need to be taken to ensure the proper maintenance of the motorbike in the event of the machine undergoing long periods of inactivity:

- Clean the bike completely before storing it.
- Reduce the pressure in the tyres.
- Protect the bike with a cover to prevent dust and dirt from settling.





### CHASSIS IDENTIFICATION

Note in the following box the chassis number that you will find on your motorbike's steering down-tube as shown in the picture.

You will need this number to order spare parts or for official procedures.

CHASSIS NUMBER



### ENGINE IDENTIFICATION

Note in the following box the engine number that you will find at the bottom of your motorbike, as shown in the picture.

You will need this number to order spare parts or for official procedures.

MADE IN EUROPE

ENGINE NUMBER



## **IDENTIFICATION OF ELEMENTS OF THE MOTORCYCLE**

**NITRO**

### **RIGHT-HAND SIDE VIEW**

Identify the following elements on your motorbike in order to familiarise yourself with it before starting up.



**1** Exhaust

**2** Magnetic kill switch

**3** Radiator cap

**4** Kick-start lever

**5** Rear brake pedal

**6** Rear brake disk



## **IDENTIFICATION OF ELEMENTS OF THE MOTORCYCLE**

**NITRO**

### **LEFT-HAND SIDE VIEW**

Identify the following elements on your motorbike in order to familiarise yourself with it before starting up.



**7** Front suspension

**8** Silencer

**9** Rear sprocket

**10** Gear-change lever

**11** Front brake disk

**12** Petrol tank filler cap



#### FUEL TANK

Access to the petrol tank is in the middle of the motorbike.

Turn the ring (A) to the left and pull the cover back to access the filler cap.

Always use 95 octane or 98 octane petrol with a mixture of 0.75%.

VERTIGO recommends to use GRO PERFORMANCE 2T oil.




MADE IN EUROPE



Remove any petrol remains that may have come into contact with the machine's components so that they are not damaged.





### SELECTING MAPS

Two engine map options are available through the switch button located on the front headlight plate:

- Map 0: (☀️) Map with standard power configuration.
- Map I: (🌧️) Smoothed map and with different petrol management. Appropriate to roll in altitude and / or with mud conditions.



### KICK-START LEVER

The motorcycle is started using the kick-start lever on the right-hand side of the machine.

Turn the lever out to allow your foot to be positioned, then kick down smartly.  
MADE IN EUROPE.

Remove your foot when the engine starts to avoid damage and allow the pedal to return to its fold-away position.



Use the kick-start lever with your foot ONLY.





## HANDLEBAR

Adjusting **the inclination of the handlebar** so that is best suits your style of riding.

- Loosen the 4 bolts (A).
- Place the handlebar in the position that is most suitable for you.
- Re-tighten the 4 bolts (A).



Ensure the handlebar are centred before tightening the bolts.



Tighten the four bolts cross-wise and equally.  
We recommend you adjust the controls on the handlebars.



## Adjusting the handlebar distance.

The handlebar clamps have 4 different positions to adapt according to your requirements.

Inverting the position of the handlebar clamps can either bring the handlebar closer or move them further away.




Modifying the handlebar clamps anchor to the plate with two positions available allows you to move the handlebar closer or further away.



Make sure that the bolts are tightened to the torque shown in the tightening table to avoid any possible accidents.






### FRONT BRAKE LEVER

Adjusting the position of the front brake lever so that it best suits your style of riding.

- Loosen the bolt (A).
- Turn the lever to the position that suits you best.
- Re-tighten the bolt (A).



Tighten the two bolts equally.



### CLUTCH LEVER


Adjusting the position of the clutch lever so that it best suits your style of riding.

- Loosen the bolt (A).
- Turn the lever to the position that suits you best.
- Re-tighten the bolt (A).



Tighten the two bolts equally.





#### FRONT BRAKE LEVER FREE PLAY

The front brake lever should have the minimum play without activating. Carry out the following steps to maintain this tolerance:

- Adjust the free play with the inner threaded shaft (A).



The tolerance should be between 2 and 3mm.



#### FRONT CLUTCH LEVER FREE PLAY

The clutch lever should have the minimum play without activating. Carry out the following steps to maintain this tolerance:

- Adjust the free play with the inner threaded shaft (A).

•MADE IN EUROPE•



The tolerance should be between 2 and 3mm.





### FRONT BRAKE FLUID

The front brake fluid reservoir incorporates a spy-hole (A) to enable the fluid level to be checked.

Fluid should always be visible in the spy-hole to ensure an optimum level of the front brake fluid.



Type of brake fluid: GRO BRAKE FLUID DOT-4.



Remove any remains of fluid that may have come into contact with the machine's components so that they are not damaged.



For a complete replacement, consult an official Vertigo dealer.



### CLUTCH LEVER FLUID

To check the level of the fluid for the lever, remove the reservoir cover and bellows.

Check the fluid level is up to the half-way mark in the reservoir, and top up if it is below this level.

**MADE IN EUROPE**

Type of clutch fluid: Mineral oil GRO ULTRA 5.



Remove any remains of fluid that may have come into contact with the machine's components so that they are not damaged.



For a complete replacement, consult an official Vertigo dealer.





### REAR BRAKE FLUID

The rear brake fluid reservoir incorporates a spy-hole (A) to enable the fluid level to be checked.


Fluid should always be visible in the spy-hole to ensure an optimum level of the rear brake fluid.



Type of brake fluid: GRO BRAKE FLUID DOT-4.



For a complete replacement,  
consult an official Vertigo dealer.



### 3 CLUTCH POSITIONS


In order to extend the useful life of the clutch, there are 3 different positions for the feel of the clutch, if wear causes slipping, the green ring (A) can be moved to Position 2 or 3 to improve the responsiveness of the clutch.

MADE IN EUROPE



For this operation, consult  
an official Vertigo dealer.





#### AIR FILTER

To access the air filter, remove the filter cover.

Firstly, open the cover to access the fuel tank by turning the ring (A).

To clean properly, use soapy water and lubricate the filter with a special oil for air filters.




If the machine is used in very dusty areas, clean more frequently than the times recommended in the maintenance table.



•MADE IN EUROPE•





### SPARK PLUG

To access the spark plug, first remove the air filter (see previous section).

Then remove the bolt (A).

Pull upwards to remove the filter case.

dfg

Remove the spark plug cap.

With a 19 sparkplug spanner, remove the spark plug and renew it if necessary.


Proceed in reverse order for re-fitting.

•MADE IN EUROPE•



Before removing the spark plug,  
ensure the engine has cooled down.





Inspect the condition of the spark plug frequently to check if the engine combustion is correct.

Type of spark plug: BPMR6A

Also check the gap between the electrode and the arc, which should be 0.7 mm.



### RADIATOR GRILL MAINTENANCE

In adverse conditions of mud and dust, check that both the grid and the radiator are not blocked, hindering the cooling of the engine and possibly causing an engine overheat.

MADE IN EUROPE



If the problem persists, contact our network of dealerships in order to repair it.





### COOLANT

Remove the coolant filler bolt (A) in order to check that the level is appropriate.

Total capacity: 600 ml

Type of coolant: GRO GCC-50%



Before removing the coolant filler bolt, ensure that the coolant has cooled down.  
Use special -37° coolant at all times.



For a complete replacement,  
consult an official Vertigo dealer.




### FRONT BRAKE PADS

The front brake caliper make it possible to view the condition of the brake pads.

Remember that to ensure proper braking, the pads must not be below 2 mm.

MADE IN EUROPE





### REAR BRAKE PADS

The rear brake caliper make it possible to view the condition of the brake pads.

Remember that to ensure proper braking, the pads must not be below 2 mm.



### FRONT SUSPENSION

The front suspension is made up of two suspension bars. Each of them is adjustable, thereby allowing the hardness and the speed of absorption and return to be regulated.



RIGHT-HAND BAR (A)

The speed of absorption and return of the suspension can be adjusted using the top bolt.

Turn to the left to slow down or to the right to speed up the absorption or return of the suspension.

LEFT-HAND BAR (B)

The preload for the shock absorber can be adjusted using the top bolt.

Turn to the left to soften or to the right to harden the suspension.



## SHOCK ABSORBER

The rear shock absorber allows three different types of adjustment.

- **Adjusting the preload** on the shock absorber spring (A).

The shock absorber incorporates two rings that make it possible to change the shock absorber spring preload: one to determine the position and the other to set it.

- **Adjusting high and low speed compression.**

Access to the adjustment wheel is at the bottom of the swinging arm at the front.

The purple knob (B) on the damper is your compression adjuster. Turn it clockwise for more compression damping or counter clockwise for less compression damping.

The maximum number of clicks on this adjuster is 24.

MADE IN EUROPE



The shock absorber is adjusted for a weight of between 70 and 80 kgs.





### - Rebound adjustment (C)

The rebound adjustment has 50 "clicks", is located at the top of the shock absorber and can be adjusted using a flat-head screwdriver. Turning the adjustment screw clockwise will provide more stability but with a loss of traction, so if the aim is to gain traction, the screw should be turned anticlockwise.



Handle the adjustment screws carefully. If the limit of adjustment is exceeded, severe damage can be caused to the shock absorber. Remember to make a note of the number of clicks if the adjustment is changed, so that the standard adjustment can be returned to if necessary.

•MADE IN EUROPE•






## CHAIN

The drive chain requires continuous attention to ensure its duration and optimal condition.

The image shows the checkpoint for a correct tension, which should be a distance of about 2 cm.



The tension should be adjusted by loosening the axle nut and turning the wheel axle with an 8 Allen key until the desired tension is achieved.



If the chain is renewed, remember that the fastening clip must be placed in the opposite direction to the travel, as indicated in the photo (B).

With a new chain, the eccentric chain tensors (A) should be placed at Point 9.





### TYRES

Keep the tyres in good condition and with adequate pressure in order to ensure a good grip and prevent possible falls.

#### Front tyre:

Size: 1,60 x 21"


Pressure: 0,4 bar

#### Rear tyre:

Size: 2,15 x 18"

Pressure: 0,3 bar

Motorcycle equipped with special category tires.



### ENGINE OIL

The right crankcase cover incorporates a spy-hole to aid in checking the engine oil level.

The filler plug can be found at the top.

MADE IN EUROPE



Total capacity: 400 ml

Type of oil: GRO GEAR EXTREM 75W



For a complete renewal,  
consult an official Vertigo  
dealer.



## MAINTENANCE

**NITRO**

### LUBRICATION

Keep the areas shown below clean and lubricated:



Throttle cable



Kick-start lever



Footrests



Rear brake pedal



Shift lever



Chain

## **TORQUE TIGHTNESS SETTINGS**



| COMPONENT                         | TIGHTENING |
|-----------------------------------|------------|
| Swingarm semiaxis                 | 50 Nm      |
| Suspension triangle               | 50 Nm      |
| Rear wheel axle                   | 40 Nm      |
| Rear brake disk                   | 25 Nm      |
| Front wheel axle                  | 50 Nm      |
| Rear sprocket                     | 35 Nm      |
| Handlebar clamp                   | 25 Nm      |
| Fork clamps                       | 12 Nm      |
| Handlebar clamp nut               | 25 Nm      |
| Upper fork clamp to steering axle | 10 Nm      |
| Handlebar clamp stud              | 27 Nm      |
| Front brake caliper               | 17 Nm      |
| Front mudguard bracket            | 12 Nm      |
| Frame                             | 40 Nm      |



All materials used in the manufacture of this machine comply with the regulations established regarding official approval, including the specific parts that require identification of approval.

Below are listed the components required to be able to operate on the public highway and that your machine needs to be equipped with when attending the Technical Inspection of Vehicles ('MOT'):

- Catalysed exhaust manifold
- Horn
- Electrical wiring
- Rear-view mirrors
- Ignition lock
- Indicators
- Lighting system
- Reflectors
- Number plate holder
- Manufacturer's identification sticker
- Multifunction speedometer
- Speed sensor
- Protruding protectors
- Front brake cylinder sensor
- Rear brake cylinder sensor

**IMPORTANT NOTICE:**

This machine is supplied with a series of additional parts that make up the RACING KIT. This kit changes the established motorcycle performance and is NOT covered by the machine's official approval.



## MAINTENANCE TABLE



| ELEMENT                       | CLEANING   | CHECK      | ADJUSTMENT   | GREASING   | RENEWAL       | OBSERVATIONS                             |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|--|
| Tyres                         | -          | periodical | -            | -          | due to wear   | Check for damage and inflation pressures |
| Front/rear wheel              | periodical | periodical | -            | -          | due to damage | Check the tension of the spokes          |
| Braking system                | periodical | periodical | if necessary | -          | due to damage |  |
| Brake pad wear                | periodical | periodical | -            | -          | due to wear   |  |
| Brake fluid                   | -          | periodical | -            | -          | 1 year        |  |
| Suspension forks              | -          | periodical | if necessary | -          | due to damage |  |
| Suspension fork fluid         | -          | periodical | -            | -          | 6 months      |  |
| Rear shock absorber           | -          | periodical | if necessary | -          | due to damage |  |
| Rear suspension               | -          | periodical | -            | every wash | due to damage |  |
| Front and rear drive sprocket | periodical | periodical | -            | every wash | due to damage |  |
| Drive chain                   | periodical | periodical | if necessary | every wash | due to wear   |  |
| Chain guide and tensioner     | -          | periodical | -            | -          | due to wear   |  |
| Frame and sub-chassis         | -          | periodical | -            | -          | due to damage |  |
| Steering bearing              | -          | -          | -            | -          | due to wear   | Check steering play                      |



## MAINTENANCE TABLE



| ELEMENT                             | CLEANING   | CHECK      | ADJUSTMENT   | GREASING   | RENEWAL       | OBSERVATIONS                              |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|---|
| Nuts and bolts and securing devices | -          | periodical | -            | -          | due to damage | See manual for tightening torques         |
| Clutch system                       | -          | periodical | if necessary | -          | due to wear   |   |
| Clutch fluid                        | -          | periodical | -            | -          | 1 year        |   |
| Transmission oil                    | -          | periodical | -            | -          | 6 months      |   |
| Cooling system                      | periodical | periodical | -            | -          | due to damage | Keep the radiator and grille mud-free     |
| Coolant                             | -          | periodical | -            | -          | 1 year        |   |
| Cylinder - cylinder head            | -          | periodical | -            | -          | due to wear   |   |
| Piston                              | -          | periodical | -            | -          | 100 hours     | 60 hours in intensive competition use     |
| Electrical connections              | -          | periodical | -            | every wash | due to damage | Clean and grease connectors               |
| Throttle cable and throttle control | periodical | periodical | if necessary | every wash | due to damage | Keep the cable running freely and greased |
| Air filter                          | periodical | periodical | -            | every wash | due to damage | Shorten period in extreme conditions      |
| Spark plug                          | 15 hours   | periodical | -            | -          | due to wear   |   |
| Fuel circuit                        | -          | periodical | -            | -          | due to damage | Check for leaks                           |

FRANÇAIS ENGLISH ESPAÑOL



## TECHNICAL DETAILS

**NITRO**

### DIMENSIONS

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Seat height            | 680 mm   |
| Total length           | 2,010 mm |
| Distance between axles | 1,310 mm |
| Weight                 | 69 kg    |

### WHEELS

|                       |          |                            |
|-----------------------|----------|----------------------------|
| Front wheel           | Tyre     | 1.60 x 21" (DUNLOP D803GP) |
|                       | Pressure | 0.4 bar                    |
| Rear wheel (machined) | Tyre     | 2.15 x 18" (DUNLOP D803GP) |
|                       | Pressure | 0.3 bar                    |

MADE IN EUROPE



## CHASSIS

|      |                            |  |
|------|----------------------------|--|
| Type | 25CrMo4 Multitubular frame |  |
|------|----------------------------|--|

|              |                      |  |
|--------------|----------------------|--|
| Swinging arm | Double arm aluminium |  |
|--------------|----------------------|--|

|                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| Front suspension | Tech Racing |  |
|------------------|-------------|--|

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | Adjustment | Adjustable compression, length and spring pre-load |
|  | Travel     | 170 mm   |

|                 |                             |  |
|-----------------|-----------------------------|--|
| Rear suspension | Reiger shock absorber 2 way |  |
|-----------------|-----------------------------|--|

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | Adjustment | Adjustable compression, length and spring pre-load |
|  | Travel     | 170 mm   |

## BRAKES

|       |       |                                    |
|-------|-------|------------------------------------|
| Front | Model | Braktec Hydraulic with 185 mm disk |
|-------|-------|------------------------------------|

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
|  | Caliper | 4 pistons |
|--|---------|-----------|

|      |       |   |
|------|-------|---|
| Rear | Model | Braktec Hydraulic with 150mm FIM brake disc |
|------|-------|---|

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
|  | Caliper | 2 pistons |
|--|---------|-----------|



## TECHNICAL DETAILS



### CAPACITIES

|              |          |                              |
|--------------|----------|------------------------------|
| Fuel         | Type     | Petrol                       |
|              | Capacity | 2.3 litres                   |
|              | Mixture  | 0.75% GRO PERFORMANCE 2T oil |
| Coolant      | Type     | GRO GCC-50%                  |
|              | Capacity | 600 ml                       |
| Clutch fluid | Type     | GRO ULTRA 5 Mineral oil      |
| Change oil   | Type     | GRO GEAR EXTREM 75W          |
|              | Capacity | 400 ml                       |
| Brake fluid  | Type     | GRO BRAKE FLUID DOT-4        |

•MADE IN EUROPE•



**TECHNICAL DETAILS****ENGINE**

|                |                          |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cubic capacity | 300 cc EFI               | 247 cc EFI               | 125 cc EFI               |
| Type           | Single cylinder 2-stroke | Single cylinder 2-stroke | Single cylinder 2-stroke |
| Cooling system | Water-cooled             | Water-cooled             | Water-cooled             |
| Stroke         | 79 x 60 mm               | 72.5 x 60 mm             | 54 x 54,5 mm             |
| Supply         | Electrical power supply  | Electrical power supply  | Electrical power supply  |
| Spark plug     | Model                    | BPMR6A                   | BPMR6A                   |
|                | Tolerance                | 0.7 mm                   | 0.7 mm                   |

**TRANSMISSION**

|                        |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Clutch                 | Multi-disk wet clutch | Multi-disk wet clutch | Multi-disk wet clutch |
| Gearbox                | 6 gears               | 6 gears               | 6 gears               |
| Secondary transmission | Chain (10/42z)        | Chain (10/42z)        | Chain (9/48z)         |





·MADE IN EUROPE·

Félicitation pour votre achat !

Nous voudrions vous souhaitez la bienvenue chez Vertigo Motors et partager avec vous notre expérience et passion pour le trial, le design, la technique, l'innovation et la recherche.

Soucieux d'améliorer les motos trial pour leur faire atteindre le niveau supérieur.

Chez Vertigo, nous rêvons de créer la moto idéale pour pratiquer notre passion, sans distinctions entre les amateurs et les professionnels, une moto révolutionnaire pensée pour vous.

À partir de maintenant, vous faites parti de notre équipe, vous intégrant à la meilleure équipe technique, pilotes, passionnés de moteurs et des meilleurs professionnels de chaque spécialité.

Tous réunis par un dénominateur commun: **Passion et Expérience.**

En plus, chez Vertigo, nous vous offrons la possibilité de pratiquer le trial sur un terrain privé (**Noassar**), située à Camprodón dans le complexe hôtelier du Puig-Francó et dans lequel vous pouvez profiter de votre passion pour le trial. Pour plus d'information, visiter la page web: [www.puigfranco.es](http://www.puigfranco.es)

Avec ce manuel, nous vous fournissons les données, les travaux d'entretien et les réglages basiques que vous pourrez réaliser vous-même sur votre nouvelle Vertigo. Également, chez votre Concessionnaire Officiel Vertigo Motors, vous trouverez une équipe d'experts qui pourra vous conseiller dans tous les domaines en rapport avec votre moto ou ses compléments.

MADE IN EUROPE

Nous vous invitons à faire partie de notre histoire et de notre succès.



Vertigo Motors se réserve les droits d'effectuer des changements et/ou modifications sur ses modèles sans avis préalable.





·MADE IN EUROPE·

|   |       |
|---|-------|
| <b>Présentation et remerciements</b>                | 75    |
| <b>Légende utilisée</b>                             | 78    |
| <b>Conseils de sécurité</b>                         | 79    |
| <b>Longue période d'immobilité de la moto</b>       | 80    |
| <b>Identification de la moto</b>                    | 81    |
| <b>Identification des éléments de la moto</b>       | 82-83 |
| <b>Éléments basics pour le démarrage de la moto</b> | 84-85 |
| <b>Entretien</b>                                    |       |
| Guidon  | 86    |
| Levier de frein avant                               | 87    |
| Levier d'embrayage                                  | 87    |
| Jeu du levier de frein avant                        | 88    |
| Jeu du levier d'embrayage                           | 88    |
| Liquide de frein avant                              | 89    |
| Liquide de levier d'embrayage                       | 89    |
| Liquide de frein arrière                            | 90    |
| 3 positions d'embrayage                             | 90    |
| Filtre à air  | 91    |
| Bougies   | 92-93 |
| Entretien de la grille du radiateur                 | 93    |
| Liquide de refroidissement                          | 94    |
| Plaquettes de frein avant                           | 94    |
| Plaquettes de frein arrière                         | 95    |
| Fourche   | 96    |
| Amortisseur   | 97-98 |
| Chaîne  | 99    |
| Pneus   | 100   |
| Huile moteur  | 100   |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Lubrification</b>       | 101     |
| <b>Couples de serrage</b>  | 102     |
| <b>Homologation</b>        | 103     |
| <b>Tableau d'entretien</b> | 104-105 |
| <b>Données techniques</b>  | 106-109 |

•MADE IN EUROPE•



---

**CONSEIL**

Avec ce symbole, nous vous donnons des indications afin de vous faciliter les opérations d'entretien que vous voulez réaliser.

---

**AVERTISSEMENT**

Avec ce symbole, nous voulons vous avertir des possibles situations de danger qui pourrait se présenter lors de certaines opérations décrites dans ce manuel.

---

**COUPE DE SERRAGE**

Avec ce symbole, nous voulons vous avertir de le coupe de serrage obligatoire indiqué.

Pour chaque opération d'entretien que vous réalisez, en plus des conseils et avertissements qui vous sont indiqués, veuillez toujours utiliser le sens commun pour ne pas mettre en danger votre intégrité physique ou celle des personnes qui vous aideront.

Avant d'utiliser cette moto, familiarisez-vous avec elle, situez et identifiez tous les éléments basiques de conduite.

Lisez attentivement tous et chacun des points de ce manuel.


Cette moto a été créée pour un usage trial uniquement et ne peut donc pas supporter un second passager.

Réalisez les opérations d'entretien décrites dans ce manuel et seulement au moment indiqué pour que votre moto reste en bon état et cela le plus longtemps possible.

Utilisez un équipement adapté pour la pratique du Trial qui garantit votre sécurité (casque, vêtements adaptés, protections, etc...).

Utilisez la moto de façon progressive jusqu'à atteindre son rendement maximum.

Évitez de démarrer la moto avec la béquille abaissée.



•MADE IN EUROPE•

Il est nécessaire d'adopter certaines mesures pour garantir le bon entretien de la moto en cas de longue période d'immobilité du véhicule:

- Procéder à un nettoyage complet de la moto avant son démarrage.
- Réduire la pression des pneus.
- Couvrir la moto avec une housse afin d'éviter la poussière et la saleté.





### IDENTIFICATION DU CHÂSSIS

Notez dans le cadre ci-dessous le numéro de châssis qui se trouve sur la colonne de direction de votre moto (cf. photo à gauche). Vous aurez besoin de ce numéro pour la commande de pièces de rechange ou en cas de recours.

NUMÉRO DE CHÂSSIS



### IDENTIFICATION DU MOTEUR

Notez dans le cadre ci-dessous le numéro de moteur qui se trouve sur la partie inférieure droite du moteur (cf. photo à gauche). Vous aurez besoin de ce numéro pour la commande de pièces de rechange ou en cas de recours.

•MADE IN EUROPE•

NUMÉRO DU MOTEUR



## **IDENTIFICATION DES ÉLÉMENS DE LA MOTO**

**NITRO**

### **RIGHT-HAND SIDE VIEW**

Identify the following elements on your motorbike in order to familiarise yourself with it before starting up.



**1** Pot d'échappement

**2** Dispositif pilot tombé

**3** Bouchon du radiateur

**4** Levier de kick

**5** Pédale de frein arrière

**6** Disque de frein arrière



## IDENTIFICATION DES ÉLÉMENS DE LA MOTO

**NITRO**

### LEFT-HAND SIDE VIEW

Identify the following elements on your motorbike in order to familiarise yourself with it before starting up.



7 Suspension avant

8 Silencieux

9 Couronne

10 Sélecteur de vitesse

11 Disque de frein avant

12 Réservoir





### RÉSERVOIR

L'accès au réservoir se trouve au centre de la moto.

Tournez l'anneau (A) vers la gauche et tirez le cache vers l'arrière afin d'accéder au bouchon.



Toujours utiliser essence sans plomb 95 ou 98 avec un mélange d'huile de 0,75%.

Vertigo recommande l'utilisation d'huile GRO PERFORMANCE 2T.




MADE IN EUROPE



Enlevez tout reste d'essence qui a été en contact avec les composants de la moto pour éviter qu'ils soient endommagés.





### SELECTION DU MODE

Deux options de cartographie du moteur sont disponibles via le bouton situé sur la plaque de phare avant:

-Courbe 0: (-○-) Courbe avec configuration d'alimentation standard.

-Courbe I: (rain cloud) Courbe lissée et avec gestion de l'essence différente. Convient pour rouler en hauteur et / ou avec des conditions de faible adhérence.



### LEVIER DE KICK

Le stationnement de la moto se fait par le levier de kick située à la droite de la moto.

Tournez le levier de kick pour pouvoir poser le pied et pousser vers le bas énergiquement.

MADE IN EUROPE

Retirez le pied quand le moteur est en marche pour ne pas l'en-dommager et remettez le levier de kick dans sa position initiale.



Actionner le levier de kick SEULEMENT avec le pied.





## GUIDON

Ajustez **l'inclinaison du guidon** pour qu'il s'adapte au mieux à votre style de conduite:

- Desserrez les 4 vis (A).
- Positionnez le guidon dans la position désirée.
- Revissez les 4 vis (A).



Assurez-vous que le guidon soit centré avant de resserrer les vis.



Mettez les quatre vis en forme de croix et de la même manière. Nous vous recommandons d'ajuster les commandes du guidon.



Ajustez **la distance du guidon**.

Il y a 4 différentes positions pour ajuster le guidon selon votre préférence.

En changeant la position des pontets ajustables, vous pouvez rapprocher ou éloigner le guidon.




En modifiant l'attachement du pontet ajustable à la fourche avec les deux positions disponibles, vous pouvez rapprocher ou éloigner le guidon.



Vous devez vous assurer du serrage des vis selon les couples de serrage (cf. tableau couples de serrage) pour éviter tout accident possible.






#### LEVIER DE FREIN AVANT

Ajustez la position du levier pour qu'il s'adapte au mieux à votre style de conduite:

- Desserrez le vis (A).
- Positionnez le levier dans la position désirée.
- Revissez le vis (A).



Serrez les deux vis de la même manière.



#### LEVIER D'EMBRAYAGE


Ajustez la position du levier d'embrayage pour qu'il s'adapte au mieux à votre style de conduite.

- Desserrez le vis (A).
- Positionnez le levier dans la position désirée.
- Revissez le vis (A).



Serrez les deux vis de la même manière.





#### JEU DU LEVIER DE FREIN AVANT

Le levier de frein avant doit avoir un petit jeu sans bouger. Réalisez les étapes suivantes pour maintenir ce jeu.

- Ajustez le jeu libre avec l'axe de filetage intérieur (A).



Le jeu doit être entre 2 et 3 mm.



#### JEU DU LEVIER D'EMBRAYAGE

Le levier d'embrayage doit avoir un petit jeu sans bouger. Réalisez les étapes suivantes pour maintenir ce jeu.

- Ajustez le jeu libre avec l'axe de filetage intérieur (A).

•MADE IN EUROPE•



Le jeu doit être entre 2 et 3 mm.





### LIQUIDE DE FREIN AVANT

Le réservoir de liquide de frein avant a une jauge (A) pour pouvoir vérifier le niveau.

Le liquide doit toujours être visible dans la jauge pour garantir un niveau optimal de liquide de frein avant.



Type de liquide de frein: GRO BRAKE FLUID DOT-4.



Enlevez tout reste de liquide qui a été en contact avec les composants de la moto pour éviter qu'ils soient endommagés.



Pour un changement total,  
rendez-vous chez votre concessionnaire officiel Vertigo.



### LIQUIDE DE LEVIER D'EMBRAYAGE

Pour vérifier le niveau de liquide du levier, il faut retirer le cache et le soufflet du réservoir.

Vérifiez le niveau d'huile est à la moitié et remplissez-le si le niveau est en dessous.



MADE IN EUROPE

Type d'huile d'embrayage: Huile minérale GRO ULTRA 5.



Enlevez tout reste de liquide qui a été en contact avec les composants de la moto pour éviter qu'ils soient endommagés.



Pour un changement total,  
rendez-vous chez votre concessionnaire officiel Vertigo.





### LIQUIDE DE FREIN ARRIÈRE


Le réservoir de liquide de frein arrière a une jauge de niveau d'huile (A) pour pouvoir vérifier le niveau.

Le liquide doit toujours être visible dans la jauge de niveau pour garantir un niveau optimal de liquide de frein avant.

Type de liquide de frein: GRO BRAKE FLUID DOT-4.



Pour un changement total,  
rendez-vous chez votre concessionnaire officiel Vertigo.



### 3 POSITIONS D'EMBRAYAGE

Afin d'allonger la durée de vie de l'embrayage, il y a 3 positions différentes pour la souplesse de l'embrayage, si l'usure des disques provoque des glissements, vous pouvez bouger l'anneau vert (A) sur la position 2 ou 3 pour améliorer la réactivité de l'embrayage.



Pour un changement total, rendez-vous  
chez votre concessionnaire officiel Vertigo.





### FILTRE À AIR

Pour accéder au filtre à air, vous devez retirer le cache du filtre.

Premièrement, vous devez ouvrir le cache d'accès au réservoir d'essence en tournant l'anneau (A).


Pour un bon nettoyage, utilisez de l'eau avec du produit nettoyant et graissez le filtre avec de l'huile spéciale pour filtre à air.



Si vous utilisez la moto dans des zones très poussiéreuses, raccourcir le temps de nettoyage recommandé dans le tableau d'entretien.

MADE IN EUROPE





## BOUGIES

Pour accéder à la bougie, retirez premièrement le filtre à air (voir paragraphe précédent).

Ensuite, retirez la vis (A).

Tirez le compartiment du filtre vers le bas.

dffg

Retirez l'électrode de la bougie.

Avec une clé à bougies de 19, démontez la bougie et la changez si nécessaire.

Refaire ces étapes dans le sens inverse pour le montage.

•MADE IN EUROPE•



Avant de retirer la bougie, assurez-vous que le moteur soit froid.





Vérifiez souvent l'état de la bougie pour savoir si le moteur fait correctement la combustion.

Type de bougie: BPMR6A

Vérifiez également que la distance entre l'électrode et l'arc doit être de 0,7 mm.



#### ENTRETIEN DE LA GRILLE DU RADIATEUR

Dans des conditions défavorables de boue et de poussière, vérifiez que la grille et le radiateur ne sont pas bloqués, ce qui empêche le refroidissement du moteur et peut provoquer une surchauffe du moteur.

•MADE IN EUROPE•



Si le problème persiste, rendez-vous chez un concessionnaire de notre réseau pour la réparation de la moto.





## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Retirez la vis (A) du réservoir de liquide refroidissement pour vérifier que son niveau soit correct.

Capacité totale: 600 ml

Type de liquide refroidissement: GRO GCC-50%



 Avant de retirer la vis du réservoir, assurez-vous que le liquide refroidissant soit froid.  
Toujours utiliser le liquide refroidissement spécial -37°C.

 Pour un changement total,  
Rendez-vous chez votre concessionnaire officiel Vertigo.



## PLAQUETTES DE FREIN AVANT

L'étrier de frein avant permet une visualisation de l'état des plaquettes de frein.

Souvenez-vous que pour garantir un freinage correct, les plaquettes de frein ne doivent être en dessous des 2mm.





### PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE

L'étrier de frein arrière permet une visualisation de l'état des plaquettes de frein.

Souvenez-vous que pour garantir un freinage correct, les plaquettes de frein ne doivent être en dessous des 2mm.

•MADE IN EUROPE•



## FOURCHE

La fourche avant est composée de deux barres de suspension. Chacune est réglable, ce qui permet de régler la dureté comme la vitesse d'absorption et le retour.



## BARRE DE DROITE (A)

Avec la vis supérieure, vous pouvez modifier la vitesse d'absorption et de retour de la suspension.

Tournez vers la gauche pour ralentir ou vers la droite pour accélérer l'absorption ou le retour de la suspension.

## BARRE DE GAUCHE (B)

Avec la vis supérieure, vous pouvez réguler la précharge de l'amortisseur.

Tournez-le vers la gauche pour adoucir ou vers la droite pour durcir la suspension.



## AMORTISSEUR

L'amortisseur arrière a trois réglages différents.

- **Réglage de la précharge** du ressort de l'amortisseur (A).

L'amortisseur est composé de deux écrous qui permettent de modifier la précharge du ressort de l'amortisseur. Un pour choisir la position et l'autre pour la maintenir.

- **Réglage de la compression.**

L'écrou de réglage se situe sur la partie inférieure avant du bras.

Le bouton violet (B) sur l'amortisseur est le réglage de la compression. Tourner dans le sens horaire pour plus d'amortissement en compression ou antihoraire pour moins l'amortissement en compression.

Le nombre maximal de clics sur ce réglage est 24.



MADE IN EUROPE



L'amortisseur est réglé pour un poids de 70 à 80 kg.





### - Réglage du rebond (C)

Le réglage du rebond possède 50 crans et se trouve sur la partie supérieure de l'amortisseur et est réglable grâce à un tournevis plat. En tournant l'écrou de réglage dans le sens des aiguilles, vous gagnerez en stabilité mais perdrez en traction. Si vous voulez gagner en traction, vous devrez tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles.



Manipulez les écrous de réglage avec délicatesse, si vous dépassez la limite de réglage, cela peut endommager l'amortisseur.  
Toujours prendre note du nombre de cran passé, si vous modifiez les réglages afin de pouvoir retrouver le réglage standard, si nécessaire.

•MADE IN EUROPE•






## CHAÎNE

La chaîne de transmission requière une attention continue pour garantir sa durée et un état optimal.

Dans les images suivantes, nous vous indiquons les points de vérification. Pour une tension correcte de la chaîne, il doit y avoir un espace d'environ 2 cm.



Le réglage de la tension doit se faire en desserrant l'écrou de l'axe et en faisant tourner l'axe de la roue avec une clé Allen de 8 jusqu'à obtenir la tension souhaitée.

Si vous changez la chaîne, rappelez-vous que le maillon de liaison doit être mis dans le sens contraire, comme indiqué ci-contre (B).

Avec une chaîne neuve, les excentriques de tendeur de chaîne (A) doivent être mis au point 9.





## PNEUS

Garder vos pneus en bon état et avec la bonne pression pour garantir une bonne adhérence et éviter les chutes.

Pneu avant:

Dimension: 1,60 x 21"


Pression: 0,4 bars

Pneu arrière:

Dimension: 2,15 x 18"

Pression: 0,3 bars

Moto équipé avec pneus de catégorie spéciale.



## HUILE MOTEUR

Le cache du carter droit est composé d'une jauge pour faciliter la vérification du niveau d'huile moteur.

Vous trouverez le bouchon du réservoir sur la partie supérieure.

MADE IN EUROPE



Capacité totale: 400 ml

Type d'huile: GRO GEAR EXTREM 75W




Pour un changement total, rendez-vous chez votre concessionnaire officiel Vertigo



## LUBRIFICATION

Maintenir propre et lubrifié les pièces des photos suivantes:



Câble d'accélérateur



Levier de kick



Repose-pieds



Pédale de frein arrière



Sélecteur de vitesse



Chaîne

## COUPLES DE SERRAGE



| COMPOSANT                       | SERRAGE         |
|---------------------------------|-----------------|
| Demi-axe bras oscillant         | 50 Nm           |
| Triangle de suspension          | 50 Nm           |
| Axe roue arrière                | 40 Nm           |
| Disque de frein arrière         | 25 Nm           |
| Axe roue avant                  | 50 Nm           |
| Couronne arrière                | 35 Nm           |
| Pontets guidon                  | 25 Nm           |
| Fourches de suspension          | 12 Nm           |
| Écrou des pontets guidon        | 25 Nm           |
| Fourche sup. a axe de direction | 10 Nm           |
| Pontets ajustables              | 27 Nm           |
| Étrier de frein                 | 17 Nm<br>EUROPE |
| Garde-boue avant                | 12 Nm           |
| Cadre                           | 40 Nm           |

| COMPOSANT            | SERRAGE |
|----------------------|---------|
| Repose-pieds         | 25 Nm   |
| Pot d'échappement    | 12 Nm   |
| Berceau avant        | 25 Nm   |
| Sabot                | 22 Nm   |
| Support repose-pieds | 25 Nm   |
| Leviers              | 5 Nm    |
| Bouchon radiateur    | 4 Nm    |
|                      |         |
|                      |         |
|                      |         |
|                      |         |
|                      |         |
|                      |         |
|                      |         |
|                      |         |
|                      |         |



Tous les matériaux utilisés dans la fabrication de ce véhicule respectent la norme en vigueur par rapport à l'homologation, ce qui inclue les pièces spécifiques qui nécessitent une identification d'homologation.

Les composants obligatoires pour pouvoir circuler sur la voie publique ainsi que ceux qui doivent équiper votre véhicule afin de passer le Contrôle Technique sont les suivants:

- Collecteur d'échappement catalysé
- Avertisseur sonore
- Installation électrique
- Rétroviseurs
- Contacteur
- Clignotants
- Système d'éclairage
- Catadioptres
- Support de plaques d'immatriculation
- Étiquette d'identification du fabricant
- Compteur kilométrique multifonction
- Capteur de vitesse
- Protection
- Capteur de pompe du frein avant
- Capteur de pompe du frein arrière



### **CONSEIL IMPORTANT:**

Ce véhicule est livré avec une série de pièces supplémentaires qui compose le KIT RACING. Ce kit modifie les prestations établies de la moto et NE sont PAS couvert par l'homologation du véhicule.



## TABLEAU D'ENTRETIEN



| ÉLÉMENT                            | NETTOYAGE | VÉRIFICATION | RÉGLAGE       | GRAISSEMENT         | REEMPLACEMENT | OBSERVATIONS                         |
|------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| Pneus                              | -         | régulière    | -             | -                   | Si usure      | Vérifier les dommages et la pression |
| Jante avant/arrière                | régulière | régulière    | -             | -                   | Si endommagé  | Vérifier la tension des rayons       |
| Système de freinage                | régulière | régulière    | si nécessaire | -                   | Si endommagé  |                                      |
| Usure des plaquettes de frein      | régulière | régulière    | -             | -                   | Si usure      |                                      |
| Liquide de frein                   | -         | régulière    | -             | -                   | Après 1 an    |                                      |
| Fourche de suspension              | -         | régulière    | si nécessaire | -                   | Si endommagé  |                                      |
| Huile fourche suspension           | -         | régulière    | -             | -                   | Après 6 mois  |                                      |
| Amortisseur arrière                | -         | régulière    | si nécessaire | -                   | Si endommagé  |                                      |
| Suspension arrière                 | -         | régulière    | -             | Après chaque lavage | Si endommagé  |                                      |
| Couronne et pignon de transmission | régulière | régulière    | -             | Après chaque lavage | Si endommagé  |                                      |
| Chaîne de transmission             | régulière | régulière    | si nécessaire | Après chaque lavage | Si usure      |                                      |
| Guide et tendeur de chaîne         | -         | régulière    | -             | -                   | Si usure      |                                      |
| Cadre et berceau                   | -         | régulière    | -             | -                   | Si endommagé  |                                      |
| Roulement de la direction          | -         | -            | -             | -                   | Si usure      | Vérifier le jeu de la direction      |



## TABLEAU D'ENTRETIEN



| ÉLÉMENT                    | NETTOYAGE   | VÉRIFICATION | RÉGLAGE       | GRAISSAGE           | REEMPLACEMENT    | OBSERVATIONS   |
|----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|--|
| Vis et fixation            | -           | régulitaire  | -             | -                   | Si endommagé     | Voir le manuel de couples de serrage                             |
| Système d'embrayage        | -           | régulitaire  | si nécessaire | -                   | Si usure         |  |
| Liquide d'embrayage        | -           | régulitaire  | -             | -                   | Après 1 an       |  |
| Huile de transmission      | -           | régulitaire  | -             | -                   | Après 6 mois     |  |
| Système de refroidissement | régulitaire | régulitaire  | -             | -                   | Si endommagé     | Vérifier qu'il n'y ait pas de boue sur la grille et le radiateur |
| Liquide refroidissement    | -           | régulitaire  | -             | -                   | Après 1 an       |  |
| Barillet - culasse         | -           | 50 horas     | -             | -                   | Si usure         |  |
| Piston                     | -           | 50 horas     | -             | -                   | Après 100 heures | Après 60 heures, si usage intensif en compétition                |
| Connexion électrique       | -           | régulitaire  | -             | Après chaque lavage | Si endommagé     | Nettoyer et graisser les connecteurs                             |
| Cable et commande de gaz   | régulitaire | régulitaire  | si nécessaire | Après chaque lavage | Si endommagé     | Garder les câbles libres et graissés                             |
| Filtre à air               | régulitaire | régulitaire  | -             | Après chaque lavage | Si endommagé     | Réduire le temps en conditions extrêmes                          |
| Bougie                     | 15 heures   | régulitaire  | -             | -                   | Si usure         |  |
| Circuit d'injection        | -           | régulitaire  | -             | -                   | Si endommagé     | Vérifier les fuites  |



## DONNÉES TECHNIQUES



### DIMENSIONS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Hauteur siège           | 680 mm   |
| Longitude totale        | 2.010 mm |
| Distance entre les axes | 1.310 mm |
| Poids                   | 69 kg    |

### ROUES

|                         |          |                            |
|-------------------------|----------|----------------------------|
| Roue avant              | Pneu     | 1,60 x 21" (DUNLOP D803GP) |
|                         | Pression | 0,4 bars                   |
| Roue arrière (mécanisé) | Pneu     | 2,15 x 18" (DUNLOP D803GP) |
|                         | Pression | 0,3 bars                   |

•MADE IN EUROPE•



## DONNÉES TECHNIQUES



### CHASSIS

Type 25CrMo4 cadre Multitubulaire

Bras Oscillant Aluminium double bras

Suspension avant Tech Racing

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | Réglage   | Ajustable en compression, extension et précharge du ressort |
|  | Dimension | 170 mm  |

Suspension arrière Amortisseur REIGER 2 voies

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | Réglage   | Ajustable en compression, extension et précharge du ressort |
|  | Dimension | 170 mm  |

### FREINS

Avant Modèle Braktec hydraulique avec un disque de 185 mm

Étrier 4 pistons

Arrière Modèle Braktec hydraulique avec disque frein FIM de 150mm

Étrier 2 pistons



## DONNÉES TECHNIQUES



### CAPACITÉS

|                            |          |                                |
|----------------------------|----------|--------------------------------|
| Combustible                | Type     | Essence                        |
|                            | Capacité | 2,3 litres                     |
|                            | Mélange  | 0,75% huile GRO PERFORMANCE 2T |
| Liquide de refroidissement | Type     | GRO GCC-50%                    |
|                            | Capacité | 600 ml                         |
| Huile d'embrayage          | Type     | Huile minérale GRO ULTRA 5     |
| Huile boîte à vitesses     | Type     | GRO GEAR EXTREM 75W            |
|                            | Capacité | 400 ml                         |
| Liquide de freins          | Type     | GRO BRAKE FLUID DOT-4          |

•MADE IN EUROPE•



## DONNÉES TECHNIQUES



### MOTEUR

|                     |                           |                           |                           |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cylindré            | 300 cc EFI                | 247 cc EFI                | 125 cc EFI                |
| Type                | 2T Monocylindrique        | 2T Monocylindrique        | 2T Monocylindrique        |
| Refroidissement     | Par eau                   | Par eau                   | Par eau                   |
| Diamètre x longueur | 79 x 60 mm                | 72,5 x 60 mm              | 54 x 54,5 mm              |
| Alimentation        | Alimentation électronique | Alimentation électronique | Alimentation électronique |
| Bougies             | Modèle                    | BPMR6A                    | BPMR6A                    |
|                     | Tolérance                 | 0,7 mm                    | 0,7 mm                    |

### TRANSMISSION

|                         |                            |                            |                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Embrayage               | Multidisque à bain d'huile | Multidisque à bain d'huile | Multidisque à bain d'huile |
| Rapport                 | 6 rapports                 | 6 rapports                 | 6 rapports                 |
| Transmission secondaire | Chaîne (10/42z)            | Chaîne (10/42z)            | Chaîne (9/48z)             |



---

**NITR*****A***





**CONTACT US**

---

**GENERAL INFORMATION**

info@vertigomotors.com

www.vertigomotors.com

